

## Elektromos hajgyenesítő fésű

Különböző hajtípushoz különböző hőmérséklet beállítása ajánlott

1. Vékony szálú hajhoz 170-190°C
2. Közepes vastagságú hajhoz 190-210°C
3. Vastag szálú hajhoz 210-230°C

Bekapcsoláskor viszont ajánlott a legmagasabb hőfokra állítani, és csak pár perc után javasolt a kívánt hőfokra állítani.

A hőmérsékletszabályozó segítségével tetszőlegesen állíthatjuk a hőfokot, a nyélen található +, illetve – gombokkal egészen 230°C-ig.

Minden gombnyomással 5°C-ot tudunk növelni, vagy csökkenteni a hőmérsékleten.

Az aktuális hőmérsékletet a nyélen található LCD kijelzőn követhetjük.



### Használat:

- Bekapcsolása: 3 másodpercig tartasuk lenyomva a bekapcsoló gombot.
- Csak tiszta és száraz hajon ajánlott használni.
- A tartósabb eredmény elérése érdekében ajánlott hajhabot, és egyéb fixáló termékeket használni.
- Automatikusan kikapcsol egy óra elteltével.

### Figyelem!

- 14 éven aluliaknak csak nagykorú felügyelete mellett ajánlott a használata.
- Mindig tartsa szárazon a készüléket, ne használja fürdőkádban, vagy vizes környezetben.
- Tilos a termék szétszedése, vagy javítása.
- Mindig ellenőrizze le, hogy a termék sértetlen-e, ha bármilyen kárt tapasztalna, ne használja a terméket.
- Tartsa gyermekek elől gondosan elzárva a terméket.
- Elpakolás előtt mindig hagyja kihűlni a készüléket.

Feszültsége: 110-230V, 50/60Hz

Teljesítmény: 29W

\*A vásárlás során kérjük, vedd figyelembe, hogy a termék higiénias terméknek minősül, így nem vonatkozik rá a 14 napos elállás. (PTK 45/2014. (II. 26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 4. fejezet, 6. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás 11. § (1) I bekezdésben található – arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti jog, illetve azokról a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát.)