

PROJEKTOROS IDŐJÁRÁSÁLLOMÁS

Model: DS-8190 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLÉK FONTOSABB JELLEMZŐI

- Mérhető hőmérséklet-tartomány: -10°C - +60°C (14,2°F - +140°F)
- Átkapcsolható hőmérséklet-mérés °C –ba és Fahrenheit-fokba
- Óra (átkapcsolható 12-/24-órás formátumban) ébresztőórás és visszaszámláló funkcióval
- Páratartalom mérő funkció
- Eltárolja a max. hőmérsékleti - és páratartalom adatokat
- Dátum kijelző funkció



BEÁLLÍTÁSOK ÉS FUNKCIÓK

Ahhoz, hogy elindíthassa a készülék működését, be kell tennie az elemet az elemfészekbe.

- A készülék hátoldalán nyissa ki az elemfészek fedelét és tegye be az elemfészekbe a működéshez szükséges elemet. Minden esetben ügyeljen a megfelelő polaritás illeszkedésére! Csukja be az elemfészek fedelét.
- Az elemek behelyezése után minden szimbólum megjelenik a kijelzőn.
- Minden esetben ügyeljen a megfelelő polaritás illeszkedésére! Az elem behelyezése után ellenőrizze a működőképességet.

A NAPI IDŐMÉRÉS BEÁLLÍTÁSA

1. Állítsa a léptető gombot időmérés módba (az óra és perc közötti kettőspont villog) a <MODE> gombbal, majd tartsa lenyomva 2 másodpercig. A tovább lépéshez nyomja meg a <MODE> gombot.
2. Az óra beállítása: tartsa lenyomva 2 másodpercig a <MODE> gombot; az <UP> és <DOWN> gombokkal az óra számok fel és le változnak; rögzítse a választott óraszámot <MODE> a gomb megnyomásával.
3. A perc beállítása: az <UP> és <DOWN> megnyomásával a perc számok fel és le változnak rögzítse a beállított időt a <MODE> gomb megnyomásával. Ha vissza akar térni a normál beállítási módba, nyomja meg a <MODE> gombot.

AZ ÉBRESZTŐ MÓD BEÁLLÍTÁSA

1. Válassza ki az ébresztő módot a <MODE> gomb többszöri megnyomásával (az óra és a perc közötti kettőspont nem villog), a léptető gombot <MODE> tartsa lenyomva 2 másodpercig. Először az óraszámot állítsa be az <UP> és <DOWN> gombok segítségével; rögzítse a választott óraszámot a <MODE> gomb egyszeri megnyomásával.
2. A perc beállítása: az <MODE> gomb megnyomásával a perc számokra vált; az <UP> és <DOWN> gombokkal állítsa be a kívánt percet; rögzítse a beállított időt a gomb megnyomásával.

NAPTÁR-BEÁLLÍTÁS

1. Válassza ki a naptár módot, majd a léptető gombot <MODE> tartsa lenyomva 2 másodpercig.
2. Az év beállítása: az <UP> és <DOWN> gombok megnyomásával állítsa be a <MODE> megfelelő évet; rögzítse a választott évszámot a <MODE> gomb egyszeri megnyomásával.

3. A hónap beállítása: az <UP> és <DOWN> gombok megnyomásával állítsa be a megfelelő hónapot; rögzítse a választott hónapszámot a <MODE> gomb egyszeri megnyomásával.
4. A nap beállítása: az <UP> és <DOWN> gombok megnyomásával állítsa be a megfelelő napot; rögzítse a választott napszámot a <MODE> gomb egyszeri megnyomásával.

A HŐMÉRSÉKLET- ÉS PÁRATARTALOM-KIJELZÉS FUNKCIÓI

1. Nyomja meg a <DOWN> gombot és állítsa be a °C vagy °F mérési állapotot.
2. A <MAX/MIN> gombbal válthat a mért legmagasabb/legalacsonyabb/pillanatnyi mérési állapot között.

AZ IDŐKIJELZÉS FUNKCIÓI

1. Az idő kijelzési módban az <UP> gombot 3 másodpercig nyomva tartva változtathat a 12/24 órás kijelzésen.

ÉBRESZTÉS BE - ÉS KIKAPCSOLÁSA

1. Az <UP> gomb megnyomásával ki – és bekapcsolhatja az ébresztést.

EGYÉB FUNKCIÓK

1. Ha az ébresztő (Alarm) funkció aktiválásakor, megnyomja a <SNOOZE> kis gombot, az ébresztő jelzőhang négyszer fog ismétlődni.
2. A <SNOOZE> gomb megnyomásával kapcsolódik be az eszköz kijelzőjének háttérvilágítása, valamint a projektoros időkivetítés.

[KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT!](#)

[HASONLÓ TERMÉKEK](#)