

## Autós Eseményrögzítő SLIM GOLD U HD fémházas kamera használati utasítás



1. Kamera
2. IR fény
3. képernyő
4. Menü
5. Fel
6. OK
7. Le
8. Mód
9. USB
10. konzol
11. Mikrofon
12. SD kártya helye
13. Ki/bekapcsolás
14. Reset

### A gombok funkciói

#### 1. OK

Video felvétel és fényképezés jóváhagyása. Felvétel módban röviden megnyomva a gombot elkezdődik a felvétel, újabb rövid megnyomás esetén leáll. Fényképező módban röviden megnyomva fényképezni kezd, menü módban röviden megnyomva jóváhagyja a kijelölt opciót.

#### 2. Módok választása

Készletléti állapotban tud váltani a módok között: Videofelvétel, Fényképezés, Hangfelvétel, Video lejátszás

#### 3. Ki- és bekapcsolás

- DVR ki- és bekapcsolása,
- készletléti állapotban az éjszakai fény ki- és bekapcsolása.

#### 4. Fel

A menüben tud felfelé léptetni a választható opciók között.

#### 5. Menü

Röviden megnyomva a gombot előhívja a funkció beállításait. Röviden nyomogatva folyamatosan váltogat a beállítások között.

#### 6. Le

A menüben tud lefelé léptetni a választható opciók között.

### Videofelvétel és fényképezés alapvető műveleteinek leírása

#### 1. Ki- és bekapcsolás

Hosszan megnyomva bekapcsol a DVR, miközben a piros jelzőfény világít. Ismételten hosszan megnyomva a gombot a DVR kikapcsol, ebben a pillanatban a jelzőfény kialszik. Alacsony töltöttség esetén a DVR figyelmezteti az alacsony töltöttségre, majd automatikusan kikapcsol.

#### 2. Felvétel mód

Röviden megnyomva a Mode gombot a felvétel módra vált, és megjelenik a Rec ikon a képernyő bal felső sarkában. Röviden megnyomva a Rec/photo-t a felvétel elkezdődik. A Rec ikon villogni kezd, amíg villog a Rec jelzőfény, addig a felvétel folyamatban van.

#### 3. Fényképező mód

Röviden megnyomva a Mode gombot válthatunk a fényképezésre, ekkor egy fényképezőgép ikon jelenik meg. Röviden megnyomva a Rec/photo-t a fényképezés elkezdődik, egy villanás a képernyőn

jelzi, ha a fénykép elkészült.

#### 4. Video/fénykép lejátszása

Röviden megnyomva a Mode gombot válthatunk a lejátszás módra, ahol a lejátszás ikon jelenik meg a képernyő bal felső sarkában. A Fel gomb rövid megnyomásával felfelé váltogathatunk a fájlok között. A Le gomb rövid megnyomásával lefelé léptethetünk. Az OK gomb rövid megnyomásával lejátszhatjuk a kiválasztott fájlt.

#### 5. Menü beállítások

A Menu gomb rövid megnyomásával előhozhatja a menüt. A Fel és Le gombok rövid megnyomásával tud váltogatni az opciók között. Válassza ki a kívánt opciót, amit módosítani kíván és nyomja meg az OK gombot röviden.

#### 6. Kilépés a menü beállításokból

Menu gomb rövid megnyomásával kiléphet a menü beállításáiból.

#### 7. Időbeállítás

Röviden megnyomva a Menü gombot a beállításokba léphet, röviden megnyomva a Le gombot a dátum beállításaihoz léphet. Az OK gombbal beléphet, az OK gomb újabb megnyomásával változtathat az év/hónap/nap/óra/perc/másodperc között, ezeket a le/fel gombokkal tud léptetni a kívánt értékig, az OK gombbal véglegesítheti a beállítást.

### **USB mód**

A számítógéphez csatlakoztathatva a DVR-t az USB kábellel, a DVR automatikusan csatlakozni fog, ebben a módban a video és fényképfelvételek hozzáférhetőek.

### **Akkumulátor használat**

#### 1. akkumulátor jelzései:

- 3 csík: Akkumulátor fel van töltve
- 2 csík: enyhén alacsony töltöttség
- 1 csík: alacsony töltöttség
- 0 csík: akkumulátor üres

2. A piros jelzőfény világít, miközben tölt a készülék. A teljes töltés ideje kb. 180 perc, és a piros jelzőfény automatikusan kialszik, amikor az akkumulátor feltöltődött. Háromféleképpen töltheti a készüléket: - adapterrel - USB kábelen keresztül a számítógépről - szivargyújtós autóstöltőről.

Megjegyzés: ha a készülék hibás művelet miatt lefagy, összeomlik, kérjük, távolítsa el az akkumulátort, vagy nyomja meg a reset gombot a készülék újraindításához.

## A készülék jellemzői

Érzékelő	HD CMOS érzékelő
Kijelző	2.4" színes kijelző
Lencsék	Fix 120 fokos lencse
Éjszakai látásmód	Egy éjszakai fény
Adattárolás	Mini SD kártya, max 32 GB
Fénykép formátum	JPEG
Nyelvek	Angol, kínai, francia, német, cseh, olasz, portugál, orosz, spanyol, lengyel
Video formátum	AVI
Video felbontás	VGA: 640*480
G-szenzor	N/A
Automata kikapcsolás	1perc, 3perc, 5perc, kikapcsolva
Akkumulátor	Polimer Li akkumulátor
Akkumulátor kapacitás	180 mAh
Töltés feszültség	DC-5V
Támogatott operációs rendszerek	Windows me/2000/2003/XP/Vista/Win7/Macos, Linux
Év/Hónap/Nap	Támogatott

### **FONTOS TUDNIVALÓ:**

Az autós kamera nagy teljesítményfelvétellel rendelkezik. Működés közben szükséges, hogy folyamatosan a szivargyűjtőbe legyen dugva. A kamerában akkumulátor is található, de az csak a rövidebb ideig tartó áramkimaradásra, a felvétel megszakadás ellen van beépítve.

Ha nem helyez a kamerába micro SD kártyát, az rövid időn belül kikapcsol. Ez nem hiba, ez alaptulajdonság, egyfajta védelmi funkció

A kamera kijelzőjén védőfólia található, ami a szállítás közbeni karcodástól védi. Ha karcosnak találja a kijelzőt, kérjük, húzza le róla védőfóliát!

### **Hibaelhárítás**

Rendeltetésszerű használat esetén, ha hiba merül fel, kérjük a következők szerint járjon el:

- Ha nem tud fényképet, videót készíteni, lehetséges, hogy a TF kártyán nincs elég hely, esetleg zárolva van.
- Ha felvétel közben automatikusan megáll a felvétel, lehetséges, hogy túl nagy felbontású a videofelvétel, használjon SDCH kompatibilis nagy sebességű TF kártyát (C4 vagy C6).
- Ha a felvételek visszajátszása közben "file error" (Fájl hiba) felirat jelenik meg, akkor TF kártyán történt adathiba, a fájl sérült, vagy hiányos, ilyenkor formázni kell a TF kártyát.
- Amennyiben homályos képeket csinál a készülék, ellenőrizze, hogy tiszták-e a lencsék, esetleg nincs-e rajtuk ujjlenyomat, törölje le puha törülőkendővel a lencsét.
- Ha vízszintes csíkok jelennek meg a képeken, ez a rossz fényerő beállításokból fakad. A helyi energiafrekvenciát állítsa 50HZ, vagy 60Hz-re.

Ha a készüléken röviden megnyomja a reset gombot, a készülék újraindul.