

## MiNi DV100 sportkamera kezelési útmutató

Ez a készülék jó minőségű színes videó képet és hangot rögzít. Egyszerű kezeléssel, vagy hangvezérléssel. Elegáns, kis méret, könnyű súly.

### A működés bemutatása

#### 1. Töltés

Az elem egy beépített Lítium-Polimer újratölthető elem /akkumulátor/. Használat előtt töltsse fel. Ez kb. 2 óra működéshez elég. A töltési módszer a következő:

1. - Csatlakoztassa a számítógéphez. Használja az USB-kábelt.
2. - Ha adaptert használ, az USB-kábellel csatlakoztassa a kamerát az AC adapterhez.

Amikor tölt, a kék és a vörös fény egyidejűleg világít.

Figyelmeztetés: Ha nincs elég töltés az akkumulátorban a kamera menti a felvételt és kikapcsol. Ezután nem lehetséges bekapcsolni a kamerát. Először fel kell töltenie azt.



#### 2. Bekapcsolás és felvétel

Nyomja meg a Power gombot, ekkor a kék indikátorfény világít. Ilyenkor a kamerában egy inicializálási eljárás kezdődik. Ez után a kamera átvált készenléti üzemmódba. Felvételhez nyomja meg a készülék tetején található (Record/Stop) gombot. Ilyenkor a kék fény mellett a piros fény lassan villog. Ekkor elkezdődik a felvétel. A videó felbontása 720 x 480, és a sebessége 29-30 kép/másodperc.

A felvételt leállításához nyomja meg a (Record/Stop) gombot. Ekkor a kamera el fogja menteni a videót a Micro SD-re. Automatikusan ad neki nevet. Mentés után a piros indikátorfény tovább világít. Ha új felvételt akar kezdeni, ismét nyomja meg a Record/Stop gombot

#### Megjegyzés:

- a. - Győződjön meg arról, hogy a Micro SD kártyát a kamerába helyezte-e. Ha nem, akkor a kamera 30 másodperc után kikapcsol.
- b. - A Micro-SD kártya maximális mérete max.16 GB-os lehet. /a 2GB-os kártyára Kb. 30 perc fér el/
- c. - A felvételek mentéséhez szüksége van a kamerának egy kis időre. Addig ne nyomja a Power gombot mert nem teljes fájlokat hozhat létre.
- d. - A felvétel akkor a legjobb, ha a kamerát a tárgyra koncentrálnak. Nem csökkentjük a távolságot 50 cm alá. Ügyeljünk a lehető legjobb megvilágításra.

#### 3. Hangvezérlő mód aktivizálása

Nyomja meg a Power gombot. A kék indikátorfény világít. A kamerán egy inicializálási eljárás kezdődik. Egy rövid idő után belép készenléti módba. Most nyomja meg a MODE gombot, hogy hangvezérlő üzemmódba kapcsoljon. Most a piros indikátorfény kezd gyorsan villogni.

Ez mutatja, hogy a hangvezérlő módot aktiválták. Mikor a kamera egy 60dB-es hangerősséget észlel, elkezdődik a felvétel automatikusan.

A felvételt jelzi a piros fény villogása. Ha megszűnik a 60dB-es hang, akkor két perc után készenlétké áll vissza, miután mentette a felvételt. Ha az SD kártya idő közben megtelik, akkor is a fájlok mentése után készenlétké áll vissza.

#### 4. Idő/dátum beállítás (számítógép segítségével)

1. - A memória kártya gyökérkönyvtárába másolja TAG.TXT-et.
2. - Nyissa meg TAG.TXT-et. A következő formátum szerint írja be a helyes dátumot, időt:

2009/07/22

12:00:00

A kamera a következő bekapcsolásánál fogja az új rendszeridőt beállítani. Ez után automatikusan törli a TAG.TXT fájlt.

### **5. Kikapcsolás**

A kamera kikapcsolásához nyomja a Power gombot 3 másodpercig. Ekkor a kék indikátor fény kialszik.

### **6. Automatikus kikapcsolás**

MDV 100 el fogja menteni a fájlt és automatikusan ki fog kapcsolni ha:

- a. - Felvétel közben lemerül az akkumulátor.
- b. – Kevés, ill. elfogy a memória.
- c. - 20 másodpercen keresztül nem indít felvételt. Nem kapcsol, ki ha hangvezérlő módban van!

### **7. Csatlakozás a számítógéphez**

A kamerát csatlakoztathatja egy számítógéphez. Használhatja webkameraként, ill. töltheti arról. A számítógéphez csatlakoztatva a kártyára felvétel nem készíthető. Az csak a gépről lecsatlakoztatva lehetséges.

A számítógép külső meghajtóként ismeri fel a kamerát. Ezért akár adathordozóként is lehet használni. A kártyán lévő fájlokat /videót/ a számítógéppel törölheti.

Megjegyzés:

Ha a videó lejátszása akadozik, célszerű az SD kártyán lévő videó fájlt a számítógépre másolni és onnan lejátszani.

### **8. Webkamera**

Ha webkameraként akarja használni az eszközt, csatlakoztassa a mellékelt USB kábellel a számítógéphez. A mellékelt CD lemezen található drivert telepítse a számítógépére.

/SPCA1528\_V2220\_M...Setup.exe/ A telepítés után AMCAP ikon jelenik a meg az asztalon.

A használathoz nyomja meg a kamerán a Mode gombot, majd kattintson kétszer az AMCAP ikonra.

### **9. Reset gomb**

Amikor a kamera rendellenesen működik, a reset gombbal alaphelyzetbe állíthatja vissza. A jelzett nyílásba egy hegyes, vékony eszközzel /tűvel/ nyomja meg a reset gombot.

**A kamerát illegális célokra használni TILOS!**

**A felvételekkel személyiségi jogokat sérteni TILOS!**

**A forgalmazó a fentiek be nem tartásáért felelősséget nem vállal!**

**Figyelem:**

**A készülék nem vízálló.**

**A készüléket ne tegye ki hosszantartó napsugárzásnak. /hőhatásnak/**

**A készüléket ne használja poros környezetben, óvja az optikát a szennyeződéstől.**

**A tisztításhoz ne használjon oldószert és maró anyagot.**