

## **X10 gőztisztító gép Használati utasítás**

**FIGYELEM:** Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és az összes utasítást. Az alább felsorolt figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és / vagy súlyos sérüléseket okozhat.

Figyelmeztetés: Az elektromos készülékek használata során az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket mindig követni kell a tűz, áramütés, személyi sérülés és anyagi károk kockázatának elkerülése érdekében.

- A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a kézikönyvet.
- A tervezett felhasználást a kézikönyv tartalmazza. A tartozék vagy tartozékok használata, illetve az ebben a kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő műveletek végrehajtása személyi sérülés kockázatával járhat.

### **A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA**

- Ne gőzölje le az embereket, az állatokat, az elektromos készülékeket, vagy az elektromos csatlakozókat.
- Ne tegye ki az esőre.
- Ne merítse a készüléket a vízbe.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. Használat közben tartsa távol a gyerekeket a készüléktől.
- Ne hagyja a készüléket elektromos csatlakozóaljzatba, ha nem használja.
- Tartsa távol a készülék vezetékét a hőtől, az olajtól és az éles szélektől.
- Ne kezelje a gőztisztítót nedves kézzel.
- Ne húzza meg, ne hordozza a kábelt, használja a kábelt fogantyúként, vigyázzon a kábelre az éles sarkok körül.
- Ne használja a készüléket olyan zárt helyiségben, ahol tűzveszélyes porral vagy más robbanó vagy mérgező gőzzel munkavégzés folyik.
- Ne használja bőrre, viaszos polírozott bútorra vagy padlókra, szintetikus szövetekre, bársonyra vagy más finom, gőzre érzékeny anyagokra.
- Ne használjon semmilyen rögzítetlen kemény padlófelületet. Ezen kívül olyan felületeken, amelyeket viasszal, vagy viaszmentes anyaggal kezeltek.
- Azt javasoljuk, hogy mindig vizsgálja meg a tisztítandó felülete.
- Azt is javasoljuk, hogy ellenőrizze a padló gyártójának használati és ápolási utasításait.
- Soha ne helyezzen vízkőmentesítő, aromás, alkoholtartalmú vagy tisztítószeret a gőzölőbe, mivel az károsíthatja.
- A készülék nagyon meleg gőzt bocsát ki a használati terület tisztítására. Ez azt jelenti, hogy a gőzfej és a tisztító párnák használat közben nagyon forróak. Figyelem! Mindig megfelelő cipőt kell viselnie a gőzmosó használatakor. Viseljen papucsot vagy nyílt lábú cipőt.
- Használat közben a fedél felforrósodhat.
- A készülék használata során óvatosan kell eljárni. NE érintse meg azokat a részeket, amelyek használat közben felforrósodhatnak.
- Ne használja, ha a mikroszálas tisztítóbetét nem megfelelően van felszerelve.

### **EGYÉB BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK**

- Ez a készülék nem alkalmas olyan személyeknek (beleértve a gyermekeket is), akiknek csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képessége van, illetve tapasztalat hiányában. Kivéve, ha felügyelet mellett használják.
- Figyeljünk, hogy a gyermekek felügyelet nélkül, ne hogy játszanak a készülékkel.

### **A BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI**

Fontos, hogy olvassa el és értse meg a kézikönyvet. Az általa tartalmazott információk a BIZTONSÁG ÉS a PROBLÉMÁK MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZNAK. Az alábbi jelek segítenek Önnek ezen információk felismerésében.

**VESZÉLY:** Olyan veszélyeztetett helyzetet jelez, amely – ha nem kerüljük el – halált, vagy súlyos sérülést okozhat.

**FIGYELEM:** Olyan potenciális veszély helyzetet jelöl, amely – ha nem kerüljük el – halálos, vagy súlyos sérülést okozhat.

**VIGYÁZAT:** Olyan potenciálisan veszély helyzetet jelöl, amely – ha nem kerüljük el – kisebb, vagy nagyobb sérülést okozhat.

**FIGYELMEZTETÉS:** A biztonsági figyelmeztetés nélküli jelzés olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely, – ha nem kerüljük el – anyagi kárt okozhat.

Még a vonatkozó biztonsági előírások és a biztonsági berendezések alkalmazásával sem lehet elkerülni a fennmaradó kockázatokat.

- Mozgó alkatrészek érintése által okozott sérülések.
- Az esetleges forró alkatrészek érintése által okozott sérülések.
- Az alkatrészek vagy kiegészítők cseréje során okozott sérülések.
- A készülék hosszantartó használata által okozott sérülések. Ha hosszabb ideig használja a készüléket, tartson közben szünetet.

### **ALAPFELSZERELTSÉG**

A Készülék

B Fogantyúcső

C Fogantyú

D Ablaktörlő

E Kicsi súroló fej

F Közepes súroló fej

G Tartozék adapter

H Fúvóka

I Fugatisztító eszköz

J Kaparó eszköz

K Mérőedény

L Mikroszálas párna

M Ruha gőzölős ronggyal

N Gőzfej

O Szőnyegtisztító

### **TERMÉK ALKATRÉSZEI**

- 1 Fogantyú
- 2 vezeték tartó
- 3 Fogantyú
- 4 Reteszelő
- 5 Víz tartály sapka
- 6 Víz tartály gomb
- 7 Víz tartály
- 8 Gőz szabályozó gomb
- 9 Gőz fej orsó
- 10 Tápkábel
- 11 Vízbeöntő
- 12 LED Fény
- 13 Gőzölést kezelő gomb
- 14 Fogantyú cső gombja

### **Funkció és specifikáció**

- Állítható gőz mennyiség
- Összecsukható tartó
- A osztott típusú tervezés
- Eltávolítható víz tartály
- A fogantyú tartó és a gőz gomb beállítása
- Folyamatos gőz kibocsátás (legfeljebb 5 percig folyamatosan működik) 20-35g minimum
- Gőzölési idő: 20 perc
- Amikor a készülék a víz tartály üres, a jelző pirosan világít
- Nyomás csökkentő védelem, a fűtőegységben lévő nyomás állandó tartása
- A forgástengely szögében a tisztítás nagyobb
- Átfogó tartozékok konfigurálása

### **Műszaki adatok**

- Névleges feszültség: 100-120V
- Névleges frekvencia: 60Hz
- Kimeneti teljesítmény: 1300W (+ 5% -10%)
- Víz tartály kapacitása: 350mL
- Vízálló szint: IPX4

**MEGJEGYZÉS:** Minden gőzmosó 100% -ban gyárilag tesztelve van, a termék teljesítményének és biztonságának érdekében. Az új gőzölők összeállításakor előfordulhat, hogy a készülék belsejében maradt víz.

**FIGYELMEZTETÉS:** Az alábbi műveletek bármelyikének megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta és kihúzta, valamint hogy a készülék hideg, és semmit sem tartalmaz.

A fogantyú rögzítése

Csúsztassa a fogantyú B csövet a C fogantyúig, amíg kattánás nem történik. Csúsztassa a fogantyúcsövet B a főttesthez rögzített fogantyúval, amíg a helyére nem kattán. A fogantyút a rúdból eltávolíthatjuk, így könnyebben tárolható a „14” fogantyúcső megnyomásával.

#### A gőzfej rögzítése

- Csúsztassa a fő test alsó végét az N gőztartóra, amíg a gőzfej-orsó „9” a helyére nem kattán.
- A gőzfej N eltávolítható a fő testről a gőzfej főorsójának kiemelkedő pontján.

#### Tisztító párna felszerelése

- Az N gömbfej fenekén levő rúdszerkezet miatt csak egy mikroszálas tisztítópárnát helyezzen a gőzfejre.

### **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

**FIGYELMEZTETÉS: KAPCSOLJA KI A „POWER OUTLET” JELZÉSSEL ELÁTOTT GOMBBAL A KÉSZÜLÉKET, AMIKOR TISZTÍTJA A KÉSZÜLÉKET**

A tartályban lévő maradék vizet ürítse ki, és minden használat után tisztítsa meg a tartályt.

### **MŰKÖDTETÉS**

#### 1.1 A víztartály feltöltése

Az első módszer:

Nyissa ki a víztartályt az óramutató járásával ellentétes irányba való elforgatással, töltse fel 360 ml vízzel, majd óvatosan forgassa el a víztartályt.

A második módszer: Távolítsa el a víztartályt a fő testről, nyissa ki az víztartály poharat az óramutató járásával ellentétes irányba való elforgatással, és töltse fel a víztartályt a vízcsapból, majd az óramutató járásával megegyező irányú elforgatással zárja le a víztartályt. Szerelje fel a víztartályt a fő testre, amíg be nem kattán.

2. Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz.

3. Amikor bekapcsolja a készüléket, a jelzőfények pirosra változnak a víztartály mindkét oldalán, jelezve az előmelegítést. Ha a fény nem világít, kérjük, ellenőrizze a “hibaelhárítás” fejezetet.

4. Az előmelegítés kb. 25 másodpercet vesz igénybe. Miután a víztartály készen áll a használatára, a fény kék lesz.

5. Ha a víztartály tele van vízzel, kb. 20 percig dolgozhat vele. Ha a víztartály víz nélkül van, akkor a jelzőfények pirosan világítanak, és a lámpák villognak, mert szükség van víz hozzáadására.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ha előmelegítés után kikapcsol, akkor újra kapcsolja be a készüléket.

6. Nyomja meg a gőzgombot.

7. Állítsa be a kívánt gőz mennyiségét a szabályozóval az óramutató járásával megegyező irányba.

Beállíthatja a gőz mennyiségét különböző objektumok szerint.

Nyomja meg a fogantyú csőcsonkját, vegye le a fogantyút az A fő testről. Szerelje fel a tartozék adaptert az A fő test tetején, amíg a helyére nem kerül. Nyomja meg a tartozék adapteren található kiemelkedő pontot a tartozék adapter eltávolításához az A fő testről. Válassza ki a megfelelő tartozékokat (ellenőrizze a tartozék használatának listáját), a nyílmutató szerint igazítsa és illessze be a G tartozék adapterbe, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a helyére nem kerül. A kézi gőztisztító használata esetén az első lépés, hogy leválasztja a kezelőegységet második gombbal, miközben a fény kék színűvé válik.

### **Tisztítás és karbantartás**

A készülék tisztítása előtt, győződjön meg arról, hogy ki van húzva a konnektorból. A tartályban lévő maradék vizet ürítse ki, és minden használat után tisztítsa meg a tartályt. Használjon mosogatószerrel a tartozékok tisztításához (Jet-fúvóka és kerek kefe), ha piszkosak, majd mossuk meg tiszta vízzel és szárítsuk meg.

Hogyan lehet eltávolítani a víztartály belsejét? A víztartály belsejében lerakódott kalcium tisztításához adjunk hozzá egy vagy két evőkanál ecetet egy teljes víztartályba, majd zárja le a víztartály kupakját, majd rázza fel.

### **Mészke eltávolítása**

Ha a gőzmosója lassabban kezd gőzt termelni, mint általában, vagy leállítja a gőz előállítását, előfordulhat, hogy el kell távolítani a mészköveket. A mészkő idővel elterjedhet a fém részekben, és nagymértékben befolyásolja a teljesítményt.

Szükség van a rendszeres tisztításra, ha a teljes tartályt használja, vagy legalább havonta egyszer, különösen, ha kemény vizet használ.

A mészkő eltávolításának gyakorisága függ a csapvíz keménységétől és a gőzölő használatának gyakoriságától.

### **Tisztítóoldat**

1. Készítsünk 1/3 ecetet és 2/3 csapvizet tartalmazó oldatot, és adjunk hozzá a víztartályhoz.
2. Csatlakoztassa a készüléket, kapcsolja be a főkapcsoló megnyomásával, és hagyja, hogy gőzt állítson elő, amely ecet / víz oldattal fel van töltve.
3. Ismétlje meg a fenti eljárást annyiszor, amennyiszer szükséges, amíg a normál gőzáram elérése meg nem történik.
4. Töltse fel a víztartályt friss vízzel és öblítse ki.
5. Töltse fel a víztartályt friss vízzel, csatlakoztassa a készülékhez és engedje fel gőzzel a rendszert.

**FIGYELEM:** Ne hagyja felügyelet nélkül a gőzt a használat során.

**FIGYELMEZTETÉS:** Végezze el a vizsgálati tisztítást egy megfelelő elszigetelt területen. Minden mészkövet távolítsa el, hogy ne maradjon hulladék a rendszerben.

**MINDEN** karbantartást csak hivatalos szerviz képviselő végezhet.

### **MIKROSZÁLAS PÁRNA TISZTÍTÁSA**

- Mindig enyhe tisztítószert használjon.
- A legjobb ápolás érdekében, törölje szárazra.
- **FONTOS:** A karbantartási vagy hibaelhárítási ellenőrzések elvégzése előtt hagyja teljesen lehűlni.
- **FONTOS:** Soha ne használjon fehérítőszert vagy textillágyítót a mikroszálal tisztítópárna mosásakor.

### **TÁROLÁS**

- A gőzgép használata után kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a konnektorból.
- Vegye ki a víztartályt, és ürítse ki a maradék vizet a tartályban, és tisztítsa meg a külső felületet száraz ruhával.
- Távolítsa el a tisztítópárnát, és mossa meg úgy, hogy készen áll a következő használatra.
- A terméket védett, száraz helyen tárolja.
- Tartsa távol gyermekektől.

**FIGYELMEZTETÉS:** A tisztítás után vegye ki a víztartályt, mielőtt kikapcsolja a készüléket, majd hagyja a készüléket egy ideig, amíg nincs gőz. Miután a cső tiszta, biztonságosan tárolható.