

# Sanlu menetrögzítő kamera

## Használati Utasítás



### Áramforrás:

Kétféle működtetési mód:

#### a) **Beépített Li-ion akkumulátorral.**

A kamera az on/off gomb (10) megnyomásával kapcsolható be. A kikapcsoláshoz nyomja meg ismételten a gombot (10) és tartsa 3 másodpercig lenyomva.

Feltöltés: csatlakoztassa a miniUSB kábelt. Amíg az akkumulátor nincs teljesen feltöltve az Indikátor pirosan világít, feltöltés után kialszik.

#### b) **Az autó szivargyújtójához csatlakoztatva**

A kamera automatikusan megkezdi a felvételrögzítést az autó beindításakor, kikapcsol és rögzíti az utoljára készített felvételt. Ennek feltétele, hogy a szivargyújtó áram alatt legyen az autó beindításakor, és ne legyen áram alatt a gépkocsi leállítása után. Ha a szivargyújtó áram alatt van folyamatosan, a kamerát manuálisan kell kikapcsolni, húzza ki az adaptert a szivargyújtóból.

### A termék részei:

1. mini USB bemenet
2. SD/MMC kártya bemenet
3. Hangszóró
4. Rögzítő
5. Mikrofon
6. Objektív lencséje
7. ON/OFF kapcsoló
8. LCD kijelző
9. Menu gomb
10. Lefelé gomb
11. Felfelé gomb
12. Mode gomb

## Funkciók:

A készülék oldalán találhatóak az irányító gombok.

### Kamera mód:

Négy kameranézet közül tud választani az oldalt található nyilak segítségével.

1. Útvonal rögzítő kamera
2. Utastér kamera
3. Útvonal/utastér kamera
4. Tolatókamera

### Beállítások

Röviden megnyomva a menü gombot a video beállításokba léphet. A mode gomb megnyomásával léphet ki a beállításokból. A beállítások között a fel/le gombokkal válthat a lehetőségek között, és az OK gombbal választhatja ki a kívánt beállítást.

### Tartozékok:

- Menetrögzítő kamera
- Tolatókamera
- Szivargyújtós USB töltő
- Rögzítőcsavarok
- Kamerarögzítő



## **FIGYELMEZTETÉS:**

Védje a lencsét karcolódtól. Ne csatlakoztassa a kamerát USB-n kívül más eszközhöz – végérvényesen meghibásodhat a kamera vagy egyéb anyagi károk keletkezhetnek. Az LCD képernyőt óvatosan forgassa, nehogy megsérüljön. Védje a kamerát ütközésektől. Rögzítéskor zsírtalanítsa a felületet az üvegen, és ellenőrizze, hogy a rögzítés megfelelő és biztonságos legyen, nehogy a kamera leessen.

## **A garancia nem vonatkozik**

- A rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra.
- A nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.).
- Külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.).
- A termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- A nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során fellépő meghibásodásokra.