

# Összeszerelési útmutató

## Szerelés menete:

1. Szerelje be a kopásálló műanyag részt a tengelybe, majd helyezze be a hátsó tengelybe.



2. Szerelje fel a kerekeket a hátul lévő anyákra.



3. Helyezze be a hátsó kosarat a kerettartóba, ügyelve arra, hogy a kosár szorosan illeszkedjen a lyukakhoz. Végül rögzítse a kosarat anyákkal és távtartókkal.



4. Helyezze be az elülső villát a vázba, a kliptetőt, a kapocsot és az elülső kormányrudat. Végül rögzítse az anyát.



5. Távolítsa el a kormányoszlopbilincset a keretből, miután lecsavarta a csavarokat és eltávolította a műanyag alkatrészeket, helyezze fel a fekete kerek műanyagdarabot a kormányoszlopba és igazítsa a kormányt az oszlophoz. Rögzítse a csavarokat az anyákon keresztül.



6. Helyezze be a kapcsot a kormányoszlopon keresztül, majd igazítsa a három lyukba a hátsó fogantyút a kormányoszlop csatjával.

Tegye fel a kapcsot (a képen látható) a fülnyomó fogantyúja és a kormányoszlop közé végül csavarozza be.



7. Távolítsa el a kormánycsavar anyáját, és helyezze át a kormányoszlop háromlyukába. Végül húzza meg az anyát.



8. Szerelje be az ülécsvavarokat, igazítsa őket a furatokhoz, és húzza meg az anyákat (van négy lyuk az ülés alatt és az ülés eleje és hátulja állítható).



9. Fűzze be a hevedereket a kosárba és rögzítse őket.



10. Rögzítse a csengőt a fogantyún, és rögzítse csavarokkal.

