


Bluetooth telefon autós kihangosító

Használati utasítás



Bluetooth kihangosító, amely támogatja a legújabb telefonokat is. Úgy tervezték, hogy könnyen használható legyen, kiváló teljesítménnyel. Fontos: Vezessen biztonságosan, a törvény keretein belül. Ellenőrizze, hogy a nemzeti, vagy helyi hatályos jogszabályok az Ön országában nem korlátozza-e a mobiltelefonok használatát vezetés közben.

A termék áttekintése



1. Hangszóró
2. Hangerő fel
3. Hangerő le
4. Bluetooth jelző, Töltés jelző
5. Mikrofon
6. MFB vagy többfunkciós gomb (hívásfogadás / hívás vége / elutasítás / hangtárcsázás / újrahívás / hangátvitel)
7. Vége / elutasítás gomb
8. Be / Ki gomb (be / ki / párosítás)
9. Mágnes
10. Töltő csatlakozó

Töltés

1. Csatlakoztassa a töltőt a töltő nyílásba (10)



Ki/Bekapcsolás

Bekapcsolás: Nyomja meg az ON/OFF gombot (8) legalább 1 másodpercig.

Kikapcsolás: Nyomja meg az ON/OFF gombot (8) legalább 3 másodpercig.

Párosítás a Bluetooth mobiltelefonnal

Automatikus párosítási folyamat *: FONTOS: Kérjük, ellenőrizze, hogy a telefonon Bluetooth be van-e kapcsolva, és felfedezhető a készülék. Ezután tegyük a telefont és a kihangosítót közel egymáshoz.

1. A készüléken kikapcsolt állapotban nyomja meg hosszan az On / Off (8) gombot, amíg a (4) piros / kék villogó fény megjelenik. Majd nyomja meg az MFB (6) gombot a telefon kereséséhez.

Megjegyzés: A kihangosító keresi a készülékét. Ha a telefon 1 percen belül nem találja meg akkor, újra nyomja meg az MFB (6) gombot.

2. Amikor a kihangosító megtalálja a telefont, fogadja el a telefonon a párosítási kérelmet, és készen áll a használatra. Megjegyzés: A régebbi telefonok kérhetnek jelszót / PIN-kódot. Írja be a 0000 kódot és nyomja meg OK gombot. Most már párosítva lesz, és készen áll a használatra.

Beszereles


1. Erősítsük a fém csipeszt a napellenzőre



2. Helyezze a kihangosító mágneses részét a csipeszhez



Alap funkciók



Normál hívás: Hívja a kívánt számot a telefonon, a hang automatikusan hallható lesz a kihangosítón.

Hívás fogadása: Hívás, egyszerűen nyomja meg az MFB (6) gombot 1 másodpercig.

Hívás befejezése: Nyomja meg az MFB (6) gombot, vagy az End / elutasítás (7) gombot 1 másodpercig a hívás befejezéséhez.

Hang beállítása: A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez a hangerő Fel (2), illetve a hangerő le gombot (3). nyomja meg többször, amíg a kívánt szintet el nem éri. Egy kis sípolás hallható legalacsonyabb és legmagasabb szint elérésénél.

Hang átadása a telefonra: Egyszerűen kapcsolja ki a kihangosító készüléket a Be / Ki (8) gombbal 3 másodpercig, és a hang automatikusan átadódik a telefonra. Hang átadása a kihangosító eszközre: Nyomja meg az MFB (6) 1 másodpercig, és a hang automatikusan átkerül a kihangosító eszközre.

[KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT!](#)

[HASONLÓ TERMÉKEK](#)