

## ST/EVC1500-001 Ipari porszívó

### Használati útmutató



#### *Figyelmeztetés!*

*A készülék ipari célokra való használata nem javasolt!*

#### **Az Ön biztonságáért**

A porszívó használata előtt a biztonsági figyelmeztetést, valamint a használati útmutatót gondosan olvassa el. A kiegészítő használata csak így lesz biztonságos és tartós.

A kiegészítő használata NEM ajánlott ipari célokra.

A használati útmutató be-nem-tartásából eredő károk nem tartoznak a garancia alá.

Ha a gépet kölcsönadja, elajándékozza, vagy eladja, ne felejtse el a használati utasítást hozzáadni.

#### **Jelzések magyarázata**

A használati útmutatóban és/vagy a készüléken az alábbi jelölések találhatóak meg:



A készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.



A nézelődőket tartsa távol.



Kapcsolja ki: tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket.



Ne használja a készüléket esőben, és ne hagyja kint, ha esik az eső.



Viseljen szem és fülvédőt.



Megfelel az európai irányelvek rá vonatkozó biztonsági szabványainak.



S kidobásra szánt elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladék közé tenni. Vigye el őket az újrahasznosító üzembe. Ezzel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.

### **Biztonsági előírások:**

#### **Figyelem:**

1. A készüléket nem használhatják csökkentett fizikai, érzékelő vagy értelmi képességű emberek (beleértve gyermekeket is), illetve tapasztalatlan és a készüléket nem ismerők, kivéve, ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék használatával kapcsolatban, vagy az értük felelős személy felügyelete alatt használhatják a készüléket.
2. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, meggyőződve arról, hogy nem játszanak a készülékkel.
3. Kérjük, ne kapcsolja be a készüléket, mielőtt rászerele a szívócsövet, és a porzsákat.

#### **Figyelem!**

- Ha elektromos szerszámgépet használ, az alapvető elővigyázatossági szabályokat, beleértve az alábbiakat, mindig be kell tartani a tűz, elektromos áramütés, személyi sérülés és anyagi kár elkerülése érdekében.
- A szerszám használata előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót.
- A használati útmutatót őrizze meg.
- A készülék beállítása, javítása vagy karbantartása előtt húzza ki a hálózathoz a csatlakozót.

#### **Tartsa a munkaterületet tisztán!**

A rendezetlen területek és munkapadok balesetet okozhatnak.

#### **Vegye figyelembe a munkakörnyezetet!**

Ne tegye ki a szerszámgépet esőnek. Ne használja a készüléket nedves vagy vizes környezetben. A munkaterület legyen jól megvilágítva. Ne használja a szerszámgépet olyan helyen, ahol fennáll a veszélye tűznek, vagy robbanásnak, pl. gyúlékony gázok vagy folyadékok közelében.

### **A gyermekeket tartsa távol!**

Ne engedje, hogy gyermekek, látogatók vagy állatok közel jöjjenek a munkaterülethez, avgy megérintsék a szerszámgépet, illetve a hálózati vezetéket.

### **Öltözzön megfelelően!**

Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket, mert ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. Viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes cipőt kültéri munka közben. Viseljen hajvédőt, hogy a hosszú haj ne legyen útban.

### **Személyi védelem**

Mindig viseljen védőszemüveget. Ha a művelet port állít elő vagy repülő szilánkokat, mindig viseljen arc- vagy porvédő maszkot. Viseljen fülvédőt.

### **Védekezzen áramütés ellen**

Ne érjen földelt tárgyakhoz (pl. csövek, radiátorok, főzőlapok és hűtőgépek). Az elektromos biztonság tovább növelhető egy 30mA/30mS ÉV relével.

### **Stabilan álljon!**

Mindig stabilan és egyensúlyban álljon!

### **Figyeljen!**

Arra figyeljen, amit csinál. Használja a józan esztét. Ne használja a szerszámot, ha fáradt.

### **Csatlakoztassa a poredszívó eszközt!**

Ha a készülékre felcserélhető poredszívó és –gyűjtő készülék, ezeket csatlakoztassa és használja.

### **Távolítsa el a beállító kulcsokat!**

Mindig ellenőrizze a készülék bekapcsolása előtt, hogy a beállító kulcsok el lettek-e távolítva.

### **Hosszabbítók**

Használat előtt ellenőrizze a hosszabbítót és cserélje ki, ha sérült. Ha a készüléket kültéren használja, csak kültéri használatra készült hosszabbítót használjon. 30m hosszú hosszabbítót használhat.

### **A megfelelő szerszámot használja!**

A felhasználás a használati útmutatóban le van írva. Ne használjon kis teljesítményű szerszámot, vagy tartozékot ipari gépek munkájának elvégzésére. A szerszám jobban és biztonságosabban végzi a munkát olyan sebességgel, amire kitalálták. Ne erőltesse a szerszámot. Ne használja a szerszámot olyasmire, amire nem tervezték.

### **Ellenőrizze a sérült részeket**

használat előtt ellenőrizze, hogy a szerszám vagy a hálózati vezeték nincs-e megsérülve. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek illeszkedését. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e elrepedve, megsérülve a védőelemek és kapcsolók, vagy nem áll-e fenn egyéb körülmény, ami a készülék biztonságos működését akadályozhatja. Ne használja a szerszámgépet, ha bármelyik alkatrésze elromlott. Ne használja a szerszámgépet, ha a kapcsoló nem kapcsolja ki, vagy be. A sérült alkatrészeket hivatalos szakszervizben cseréltesse ki. Soha ne próbálja saját maga megjavítani.

### **Húzza ki a szerszámgépet a hálózathól!**

Húzza ki a szerszámgépet a hálózathól, ha nem használja, mielőtt alkatrészt, tartozékot cserél, illetve javítás előtt.

### **Kerülje a véletlen bekapcsolást!**

Ne vigye úgy a szerszámot, hogy az ujjá a kapcsolón van. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt bedugja az elektromos hálózatba.

### **Ne tegyen kárt a vezetékben!**

Soha ne a vezetéknél fogva vigye, vagy húzza ki a készüléket az elektromos hálózathól. A vezetéket tartsa távol a hőtől, olajtól és éles tárgyaktól.

### **Tegye el a nem használt szerszámot.**

A használaton kívüli szerszámot száraz, zárt, vagy magas helyen kell tárolni, gyermekek által elérhetetlen helyen.


### **Ápolja a készüléket!**

A vágószerszámokat tartsa élesen és tisztán a jobb teljesítmény érdekében. Kövesse a karbantartási és tartozékcserevel kapcsolatos előírásokat. A fogantyúkat és kapcsolókat tartsa szárazon, tisztán és olaj- valamint zsírmentesen.

### **Javítások**



A szerszámgép megfelel a rá vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak a szakszerviz végezhet, eredeti alkatrészek felhasználásával, máskülönben komoly veszélyt jelenthet a felhasználóra nézve.

### **Elektromos biztonság**



Ez a szerszám kettős szigeteléssel rendelkezik. Ezért nincs szüksége földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a készülék adatlapján feltüntetett feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel!

## Kezelő elemek



Használja a megfelelő tartozékokat a különböző helyzetekben.

1. Sörte a könyvespolchoz, ablakhoz, asztalhoz, stb.
2. Nedves fej a padlóhoz, szőnyeghez, stb.
3. Rés szívófej résekhez, sarkokhoz, stb.
4. Fújó nyílás a por kifújására a készülék réseiből.

## **Biztonsági előírások porszívóhoz**

- Mielőtt bekapcsolja, ellenőrizze, hogy a helyi elektromos hálózat megfelel a készülék adattábláján lévő értékeknek.
- Ne használja a készüléket gyúlékony és robbanékony helyiségben, mert a motor szikrája tüzet okozhat.
- Hagyja szabadon a légbeömlő nyílást, mert az esetleges magas hőmérséklet tönkretetheti a motort.
- Ne szívjon fel a porszívóval gyúlékony és robbanékony tárgyakat, pl. égő cigarettát, benzint, stb.
- Ne szívjon fel éles tárgyakat.
- Ne szívjon fel olyan tárgyakat, amelyek könnyen a szűrőre tapadhatnak, pl. mézpor, grafitpor, kréta, mert ez elzárja a keringést és tönkreteszi a motort.
- Ne fordítsa oldalra a készüléket, mert víz kerülhet a motorba, ami tönkreteszi azt.

### **Figyelmeztetés:**

- Amennyiben víz folyik a levegő kimeneti nyíláson, ne fordítsa oldalára a készüléket javításhoz, mert a vízszivattyú tönkretetheti a motort. Ne használja a készüléket szivattyúként!
- Minden használat után, illetve javításkor kapcsolja ki, majd húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Tartsa távol a készüléket erős napfénytől, mert a műanyag elvesztheti formáját.
- Ne törje meg a csövet, mert az kárt tehet benne.
- Ne merítse a tartály fedelet víz alá, és ne mossa le vízzel, mert víz kerülhet az elektromos részekhez és személyi sérülést okozhat. A megfelelő mód: nedves ruhával törölje át a piszkos részt.
- A készüléket nem használhatják csökkentett fizikai, érzékelési, vagy mentális képességű személyek, beleértve gyerekeket is, kivéve, ha felügyeli, vagy instrukciókkal látja el őket a készülék használatát illetően egy a biztonságukért felelős személy.
- A gyerekeket felügyelni szükséges, hogy biztos lehessen benne, hogy nem játszanak a készülékkel. A készüléket tisztítás-karbantartás előtt ki kell húzni a hálózati csatlakozóból.
- Amennyiben a hálózati kábel sérült, a gyártónak, a szervizének, vagy hasonlóan képzett szakembernek cserélnie kell azt, a veszély elkerülése érdekében.

### **Működtetés**

1. Csatlakoztatás: illessze a cső csatlakozót a légbeömlő nyílásba és rögzítse. Nyomja le a csatlakozó gombot és húzza ki a csatlakozót, amikor a csőcsatlakozót ki akarja venni a gépből. Illessze a cső csatlakozót a fújó nyíláshoz, amikor a fújó funkciót akarja használni.
2. Dugja be a dugót a konnektorba.
3. Nyomja meg a bekapcsoló gombot, a készülék megkezd a működést.
4. Állíthatja a levegő áramlást a csúszó kapcsolót fel-le csúsztatva.

### **Különleges instrukciók a védő eszköz használatára vonatkozólag**

1. Amikor a tartály megtelik vízzel, a készülék beindul. A szívóerő ebben a pillanatban megszűnik. A készülék zajt ad, ami azt jelenti, hogy a motor magas fordulatszámon működik. Ekkor az áramot meg kell szüntetni, és kiönteni a vizet. Ezután szerelje össze a készüléket és kapcsolja be, normális módon fog működni.
2. Amikor a készülék felborul, az eszköz működésbe lép. Meg kell szüntetni az áramot, és felállítani a készüléket, ezután be lehet kapcsolni.

3. Működés közben tönkremehet a motor és tüzet okozhat. Ekkor a működést le kell állítani, kiönteni a vizet, és ismét használható a készülék.

### **Tisztítás, karbantartás, szerviz**

#### **Karbantartás és tárolás**

##### **Tartály tisztítása:**

Használat után, vagy ha a tartály megtelik porral, ami a szívóerő csökkenését okozza, a készüléket áramtalanítani kell, és a port el kell távolítani a tartályból.

- Lazítsa ki a rögzítő gombot és emelje fel a portartályt.
- Vegye ki a szűrőzsákot és távolítsa el a port a tartályból.
- Tegye vissza a szűrőzsákot és a fedelet.

##### **Szűrőzsák tisztítása:**

A szűrőt tiszta és langyos vízben el kell mosni, ha poros. Ha szükséges, használjon lakmuszmentes tisztítószeret.

- Vegye ki a szűrőt
- Mossa el
- Szárítsa meg.

#### **A régi készülék leselejtezése**



Az itt feltüntetett jellel megjelölt készülékeket nem szabad a háztartási szemétkébe dobni. Az ilyen használt elektromos készüléket külön kell hulladékba helyezni. Érdeklődjön a helyi Önkormányzatnál a szabályos hulladékkezelés lehetőségéről. A külön kezelt hulladékok újrahasznosíthatóak, vagy megfelelő módon feldolgozhatóak. Ezzel segít megelőzni, hogy a környezetbe veszélyes anyagok kerüljenek.

#### **Hatékony környezetvédelem eszközei**

##### **Készülék ártalmatlanítása**

A használhatatlanná vált készülék szakszerű ártalmatlanításával kapcsolatos intézkedésekről az illetékes hulladék-feldolgozó szervnél kaphat felvilágosítást.

##### **RoHS / ELV megfelelésség**

Jelen készülék a gyártó által kiadott RoHS/ELV megfelelésségi nyilatkozat értelmében.

a jelen termék RoHS megfelelő, amelynek az alábbi anyagok maximális koncentráció tartalma a megengedett szint alatt van:

0.1% súlyozott tartalom homogén anyagokból, mint az ólom, hex chrome, higany, PBB, PBDE, és 0.01% kadmium.

Directice 2002/95/EC (RoHS) Compliant

Directice 2002/53/EC (ELV) Compliant

## **Műszaki adatok**


Ipari porszívó	ST/EVC1500-001
Hálózati feszültség	230V-50Hz
Névlegesen felvett teljesítmény*	1500W
Leadott teljesít	1200W
Tartály	20L
Hangnyomás	73dB(A)
Hangteljesítmény	83dB(A)
Tömeg (vezeték nélkül)	5,8 kg

\* Az adatok (U) 230V 50Hz, névleges feszültségre vonatkoznak. Alacsonyabb feszültség esetében és az egységes országok számára készült különleges kivitelben ezek az adatok változhatnak.

## **Zaj és vibráció**

A mért értékek az EN 50 144 szabványának megfelelően kerültek meghatározásra.

## **Viseljen fülvédőt!**



Ez a készülék kettős szigetelésű, ezért a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép adattábláján feltüntetettnek.